

PremiumSetter S1600 V2.6.1

Enthaltene Software

- ✓ PremiumSetter S1600 Control
- ✓ OnlineEngine
- ✓ Jobticket-Station V2.4.2
- ✓ Jobticket-Host V2.4.0
- ✓ PremiumProfiler V2.4.3



Neue Funktionen

- ✓ OneButton Gravur
- ✓ Sequenzgravur
- ✓ TIFF-Gravur im Randbereich
- ✓ Abbruchmöglichkeit beim Zylinderentladen
- ✓ Halbautomatisches Laden mit vorhandenen Lagerschalen

Kompatibilität


Die Kompatibilität dieser Software zum Software Package PremiumFlexo V2.4 ist sichergestellt. Ältere Versionen werden aufgrund von Anpassungen in der Datenbankstruktur nicht mehr unterstützt.

Systemvoraussetzungen

S1600/ OnlineEngine/ PremiumProfiler	Windows XP, Windows 7
Jobticket-Station/ JobTicketHost	Windows 7 und Windows Server 2008 R2 oder höher

Neue Funktionen im Detail

- ✓ OneButton Gravur
Mit der OneButton Gravur wird die Bedienung des PremiumSetter® noch einfacher: vorbereitete Jobtickets werden ausgewählt, eine Übersicht angezeigt und nach Festlegung des Startpunktes die Gravur direkt gestartet, ohne weitere Masken zu durchlaufen.

 - ✓ Sequenzgravur
Mit der Sequenzgravur können mehrere Jobtickets für die Gravur vorbereitet werden. Die zugehörigen Sleeves bzw. Platten werden in einem einzigen Vorgang im PremiumSetter gerüstet, die Jobtickets ausgewählt, die Startpunkte definiert und die gesamte Gravur am Stück umgesetzt.
Voraussetzung für die Sequenzgravur von Sleeves ein geeigneter Luftzylinder oder Adapter (siehe Bild).
- 
- ✓ TIFF-Gravur im Randbereich
Für spezifische Anwendungen können Bilddaten in den rechten und linken Randbereich von Sleeves gelasert werden. Die exakte Positionierung von TIFF-Daten ermöglicht, neben anderen Anwendungen, auch die Gravur von Registermarken für W&H EASY-REG.

 - ✓ Abbruchmöglichkeit beim Zylinderentladen
Das Entladen kann durch den Bediener abgebrochen werden, solange der Spanndruck noch vorhanden ist und die Lagerböcke noch nicht verfahren wurden.

 - ✓ Halbautomatisches Be- und Entladen mit Lagerschalen
Das Be- und Entladen des Luftzylinders kann im Sleevemodus halbautomatisch erfolgen, wenn der PremiumSetter® S1600 mit Lagerschalen ausgerüstet ist. Zum Beladen wird der Luftzylinder mit dem Kran in die Lagerschalen gelegt; nach Start des halbautomatischen Vorganges werden die Lagerböcke automatisch zusammengefahren und die Haube geschlossen. Das Entladen erfolgt entsprechend in umgekehrter Reihenfolge.