

Software Information

Neue Funktionalitäten :

- Windows 2000 (SP4) getestete Version
- Verbesserte Remote- bzw. Automatikabläufe s.u.
- Verbesserte StatusManager Anbindung
- Graviersysteme heben am Zylinderende jetzt automatisch ab.
- Zylindername können mit im CellGuard-Zertifikat ausgegeben werden
- Service Funktion zum Freistellen eines Supports in der Toolbox realisiert.
- Service Funktion zum Testen der Absaugung in der Toolbox realisiert.
- Service Funktion zum Aufwärmen der Graviersysteme in der Toolbox realisiert.



Details :

Im Remote- bzw. Automatikbetrieb kann der Zylinder nun im Probeschnitt oder GravureCheck Dialog verworfen werden, ohne den automatischen Ablauf unterbrechen zu müssen.

Das **blaue Blinklicht** ist nun ausdrücklich für **Sicherheitsbereich** Warnungen reserviert, d.h. Automatikpausen, CellGuard Unterbrechungen oder das Beenden der K6 Control Applikation wird durch ein **blaues Dauerlicht** signalisiert.

Die Verbindung zum StatusManager kann jetzt in den Voreinstellungen jederzeit getrennt werden. Der aktuelle Verbindungsstatus wird durch die Hintergrundfarbe des Eingabefeldes signalisiert (ROT bzw. GRÜN).

Software - kompatibilitäten

HelioForm 3.2 , FormManager 1.1.0 und GipsyNT 2.6.1